## DJ-CH20/27 その他の機能について

# デュアルオペレーションモード

メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互に受信し、そのどちらとも通信することができるモードです。あらかじめサブ側をメモリー登録しておく必要があります。

#### 1. サブ側をメモリ一登録する

サブ側に設定する内容(チャンネル、トーン番号など)表示中に【GROUP】キーを約2秒押します。

→「b writ」と表示され、サブ側にメモリー登録されます。

#### 2. メイン側を設定する

メイン側に設定する内容(チャンネル、トーン番号など)を合わせます。

#### 3. 電源を切る

#### 4. デュアルオペレーションモードにする

CH【▼】キーを押しながら電源を入れます。

- →「dUAL」と表示され、メイン側を「A」、サブ側を「b」として交互受信がスタートします。 信号を受信すると交互受信が停止し通話することができます。
- 注)メイン側/サブ側が同じチャンネルの場合、「E」表示が点滅し交互受信はスタートしません。

#### 5. 送信する

【PTT】キー一度押しでメイン側、二度押しでサブ側を送信します。

→通話が終了し約5秒経過で交互受信を再開します。

## 6. デュアルオペレーションモードを終了する

電源を入れ直します。

メモ) 電源を入れ直してもデュアルオペレーションモードで起動させるにはキーロックを設定して おきます。

# リモコンモード・・・DJ-CH27 のみ

中継器の設定(チャンネル、トーン番号など)を遠隔操作で変更することができます。 中継器 DJ-P101R、DJ-P111R、DJ-P112R に対応しています。

#### 1. リモコンモードにする

CH【▲】キーを押しながら電源を入れます。

→「rmCon」と表示されたあと「中継」が点滅します。

#### 2. 転送する内容を設定する

### ①チャンネル設定

CH【▲/▼】キーを押してチャンネルを設定します。

## ②グループトーク設定

【GROUP】キーを押します。 →グループ番号が点灯します。

### ③グループ番号を合わせる

【FUNC】キーを押しながら、 $CH【<math>\triangle$ / $\bigvee$ 】キーを押します。 グループ番号は「01~50」までと「tH」が選択できます。

- メモ ・中継器にトーンスルー機能を設定する場合には、グループ「tH」を設定します。 トーンスルー機能とは、同じチャンネルに設定している複数のグループが、別々 のグループ番号を使用して1台の中継器を共有することができる機能です。 本機能で使用できるグループ番号は、「32~38番」「48~50番」の10通りです。 詳しくは中継器の取扱説明書をご覧ください。
  - ・チャンネルやグループ番号は中継器と子機で同じに合わせます。

## ④その他の設定

必要に応じて、セットモードで自動接続手順、ハングアップタイマー、アラーム機能を 設定します。

## ●自動接続手順「At」

設定値 ON/OFF (初期値 ON)

中継器の設定を OFF にした場合、子機側の設定は「OFF」または「ON2」としてください。

## **●ハングアップタイマー「HUP」**

設定値 0 秒/0.5 秒/1 秒/2 秒 (初期値 0 秒)

設定した時間だけ中継動作を継続します。

## ●アラーム機能「AL」

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

ONに設定すると中継動作の終了を音でお知らせします。

# 3. 転送する

【PTT】キーを約2秒押します。

→「ピピッ」音が鳴り、中継器への転送がスタートします。 転送中は「SEnd」が表示されます。

# 4. 中継器の電源を入れる

速やかに中継器にACアダプターを接続します。(中継器の取扱説明書をご覧ください。)

→数秒後、転送が完了すると「○○」が表示され、本機から「プルル」音が鳴ります。

メモ 転送完了後、中継器は自動的に再起動します。再起動後 20 秒間は初期化が おこなわれ、その後中継器として使用できます。

## 5. 本機の電源を入れ直す

中継通信モードに戻り、中継器を介して通信することができます。